

新PICNIC金属ケース

取扱説明書

製品内容

金属ケース(本体):1個、アクリル板(フタ):1個

ネジ:4本(画像左)、セムスネジ:4本(画像右)



組立てに必要なもの

セロテープ、プラス2番ドライバー

詳細説明

1.製品に取り付けられている

ネジを外す。



2.製品内容を確認する。



3.アクリル板のシールを剥がす。

セロテープ等を使うと剥しやすいです。



4.金属ケースに、新PICNIC(別売り)を入れる。



※画像はPICNICアクリルケースのものです。

5. 新PICNICをセムスネジで
固定する。



6. ネジの穴に合わせて
フタをかぶせる。



7. フタの上からネジをとめる。



完成です。



取扱**注意**事項

- 新PICNIC(別売り)は精密機器ですので、静電気にご注意ください。
- アクリルは割れると破損や怪我の原因となりますのでご注意ください。
- 明らかな欠損などありましたら<http://efellows.jp/>より、お問い合わせください。